

CÓD. 3626 - QUITABOLITAS ELÉCTRICO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ADVERTENCIA:

ESTE EQUIPO ESTÁ PENSADO PARA REALIZAR UN USO DE TIPO DOMÉSTICO (NO PROFESIONAL)

Nunca utilice el quitabolitas para afeitar la piel, ya que puede causar desperfectos.

Tenga precaución cuando usted utiliza el quitabolitas ya que contiene unas cuchillas de corte muy rápidas.

Siga las mismas precauciones como en cualquier utensilio de corte rápido.

LA SEGURIDAD

Cuando retire/afloje la cubierta de protección de la cuchilla de corte asegúrese que está desconectado y con las baterías retiradas. El quitabolitas está equipado con una palanca de seguridad automática.



CÓMO USAR EL QUITABOLITAS

No es adecuado para todas las telas y materiales. Evite el uso del dispositivo en telas suaves o tejidos con diseño texturizado.

El quitabolitas está diseñado para la eliminación de bolas e hilos finales de prendas de vestir y de mobiliario. Por la presente, renunciamos a toda responsabilidad o daño si se utiliza para otros fines no indicados por el fabricante.

Antes de utilizar el quitabolitas, probar en un área oculta de la tela que se va a trabajar.

El quitabolitas lo debe utilizar con las prendas en una superficie plana y fuerte.

Quitar previamente siempre los lazos y adornos de tela de la prenda y evite el uso del quitabolitas en las esquinas y bordes de las prendas de vestir.

Para ponerlo en marcha, deslice el conmutador de encendido/apagado a la posición "encendido". Mover la cabeza de la unidad ligeramente sobre la tela para quitar las bolas (núcleos de tejidos de tela causados por fricción) e hilos tirados. Deslizar a la posición de apagado cuando se completa el trabajo.

Vacíe el depósito de almacenamiento después de cada uso, o cuando el depósito esté a la mitad. Para retirar el depósito de almacenamiento, presione firmemente en los dos lados y deslice hacia abajo. Después de vaciar, coloque el depósito de almacenamiento deslizándolo hacia arriba. Cuando oiga un "click" estará posicionado correctamente.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.

hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Spain

Telf. 93 575 22 20 <http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

El quitabolitas usa baterías de tamaño "c" (no incluidas).

Para instalar baterías:

- 1 - Extraiga el depósito de almacenamiento pulsando firmemente hacia abajo.
- 2 - Extraiga la cubierta de la batería presionando la pestaña de bloqueo en el lado de la cubierta.
- 3 - Inserte las baterías como se muestra en la cubierta de la batería (+ y – deben estar en la posición adecuada para que funcione la unidad) y sujete la cubierta de la batería de nuevo en la unidad.

PARA OPERAR CON ADAPTADOR

Previamente quite las baterías. Inserte el cable del adaptador en el enchufe, se debe conectar en cualquier línea de 220v. Una vez que se haya usado el quitabolitas, retire el cable del adaptador y almacénelo en un lugar fresco y seco.

MANTENIMIENTO

Con el tiempo, el rendimiento del quitabolitas puede ser menor. Para mantener el rendimiento, se puede lograr realizando un mantenimiento limpiando las cuchillas de corte. Para limpiar las hojas, siga con cuidado las instrucciones siguientes:

- 1 - Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado está en la posición de apagado. Retire la batería y/o el adaptador del enchufe.
- 2 - Retire la tapa de protección girándola contra el sentido de las agujas del reloj.
- 3 - Extraiga la cuchilla de corte sujetándolo suavemente y tirando hacia arriba
- 4 - Advertencia: se deberá tener un cuidado extremo cuando maneje las hojas afiladas de este ensamblaje.
- 5 - Limpie la cuchilla de corte con un trapo suave retirando cualquier acumulación de los bordes de corte.
- 6 - Reajuste la unidad en el orden inverso.

CONSEJOS ÚTILES

- Para obtener los mejores resultados, coloque la prenda sobre una superficie lisa y plana.
- Antes de utilizar el quitabolitas, realizar una prueba en una zona escondida de la tela que se va a tratar.
- Para un mejor rendimiento, puede aplicar un poco de aceite o de silicona en spray y pasar con un paño suavemente sobre la superficie interior de la hoja (que es el lado que no entra en contacto con la tela). Para la eliminación segura de la protección, consulte las instrucciones de mantenimiento.
- No lubricar el lado que viene en contacto con la tela
- Después de lubricar la unidad, ponga el quitapelusillas en la posición de "encendido" sobre una pieza de paño sin valor durante diez segundos para retirar el aceite excesivo de la cara del cortador.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.

hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Spain

Telf. 93 575 22 20 <http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com