



BOLSAS HIDROSOLUBLES PARCIALES

Bolsas parcialmente solubles en agua para el transporte y lavado de ropa infectada mojada o muy sucia



Modo de empleo

Cerrar la bolsa con la cinta proporcionada y colocar directamente la bolsa dentro del bombo del bombo o túnel de lavado.

Durante el ciclo inicial del lavado, la bolsa se abrirá al desintegrarse la banda lateral. Al sacar la ropa de la lavadora hay que eliminar los restos del plástico no soluble.

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Medidas: | 71 x 96 cm |
| Material: | Film a base de alcohol polivinílico (PVA) |
| Tº de disolución: | agua fría |
| Color: | rojo |
| Formato: | paquetes de 50 unidades |

Ref. 5684