V1 - V2 - V3

Agente de pre y post-desmanchado de fuerte acción

- **V1** solubiliza manchas de pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasas, alquitrán, esmalte de uñas, pintalabios, etc..
- **V2** solubiliza manchas de leche, helado, cremas, albúmina, comida, chocolate, cacao, sudor, orina, etc.
- **V3** solubiliza manchas de café, té, fruta, zumos de fruta, perfume, hierba, coca-cola, tabaco, vino, medicamentos y substancias similares.

Aplicación

Aplicar sobre la mancha y golpear con un cepillo suave. En caso de manchas viejas o muy fijadas, es necesario dejar actuar un rato el producto. Moje varias veces la mancha con **V1** para intensificar el poder de solubilización y golpee con un cepillo suave. Aclarar con agua y secar completamente.

En la máquina, se aclara únicamente con percloroetileno.

No predesmanchar con V1-V2-V3 si se trabaja con otros disolventes de limpieza en seco.

Atención:

- En prendas delicadas y tejidos sensibles haga siempre una prueba de solidez del color en una zona no visible antes de emplear el producto en la mancha.
- No mezcle V1 con otros productos desmanchantes.

Ecología

V1-V2-V3 reúne los requisitos de biodegradabilidad prescritos en la reglamentación EC 648/2004 de detergentes.

	Formato		
	Envase de 1 l	Envase de 5 l	Juego de 3 envases de 460 ml
V1	Ref. 7129	Ref. 7039	Ref. 7038
V2	Ref. 7130	Ref. 7040	
V3	Ref. 7131	Ref. 7041	

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte