

Equipo Pulverizador desmanchar sin pistola



Depósito para aplicar jabón en el proceso de desmanchado.

Depósito de acero inoxidable de 9 Lts. que soporta hasta 10 At.

Para conectar a compresor de aire.

Dos válvulas de seguridad y dos grifos de salida para tubo de Diam.6mm.

Tapa con cierre de ballesta con junta.

La presión de trabajo varía entre 2 y 3.5 At. dependiendo del tipo de producto que se utilice. Aconsejamos utilizar **Polysol Ran** (Producto especialmente indicado para uso a pistola y no tiene efectos nocivos para el organismo).

Una vez cargado con producto y aire es fácilmente transportable

¿ Cómo funciona el equipo ?

Poner el detergente mezclado con agua según las indicaciones del producto. Máximo 5 litros.

Cerrar la tapa y abrir el grifo de entrada de aire, inyectar aire hasta una presión de 2 - 2.5 At., probar la pulverización y aumentar la presión en caso necesario.

Para transportar el bidón cerrar el grifo de entrada de aire

La presión se controla mediante el regulador de presión.

Lleva doble grifo de salida de producto, comprobar que esté bien cerrado el grifo que no se utilice.

No introducir nunca objetos punzantes en el orificio de la boquilla.

Si la mezcla a pulverizar es muy densa puede ser necesario instalar una pistola con boquilla más grande.

El equipo no incluye la pistola. Se puede montar la pistola Gun Jet o la pistola Lechler.